

# easy BALANCE®

## DAS SPORTARMBAND

Produktqualität und Garantiebestimmungen

Informationen zum Gebrauch von easyBALANCE® Sportarmbändern

- **Entpacken:** ziehen Sie das Armband vorsichtig vom Verpackungskarton, da dieser oftmals sehr scharfkantig sein kann. Nur so können Sie Beschädigungen wie kleine Einschnitte beim Entnehmen vorbeugen.
- **Die richtige Größe:** Das Armband soll locker am Handgelenk anliegen. Sie sollten mindestens noch einen Zeigefinger zwischen Handgelenk und Armband stecken können, ohne dass sich das Armband dabei dehnt.
- **An- und Ablegen:** Die Hand durch das Armband führen. Mithilfe des Zeigefingers der anderen Hand, entlang der Innenseite des Armbandes durch Kreisen um das Handgelenk in die gewünschte Richtung bewegen. Nur so wird unnötiges Dehnen und evtl. Reißen sowie Verdrehen und Knicken des Hologrammes vermieden.
- **Nicht überdehnen.** Dehnen Sie das Armband nicht weiter als es zum Führen über die Hand nötig ist.
- **Verdrehen vermeiden.** Achten Sie darauf, dass sich das Armband beim Tragen oder beim An- und Ausziehen von Kleidung nicht verdreht.
- **Abnutzung/Reibung.** Sie können die Lebensdauer erhöhen, indem Sie zu starke oder häufige Reibung an Kleidung oder anderen Gegenständen vermeiden.
- **Reinigung.** Reinigen Sie Ihr Band mit Duschgel/Seife und Wasser, um Körpersalze und Schweiß abzuwaschen. Dies erhöht die Haltbarkeit deutlich.
- **Allgemein.** Vermeiden Sie den Kontakt mit Parfümen, Alkohol und scharfen Gegenständen mit dem Sportarmband.

**Das Reißen unserer Sportarmbänder oder geknickte Hologramme treten in der Regel sehr selten und meistens bei unsachgemäßer Handhabung des Armbandes auf. Gründe dafür können sein:**

- das Armband wurde zu klein gewählt.
- das Band wurde durch scharfe Gegenstände oder bereits beim Entpacken durch den Karton beschädigt.
- das Armband wurde häufig überdehnt und verdreht.
- das Armband unterlag öfters äußeren Belastungen wie Reibung.
- das Sportarmband wurde selten gereinigt.